

Link do produktu: <https://mjpg.pl/xl-frytkownica-frytownica-beztluszczowa-5-2l-1800w-p-259.html>



XL FRYTKOWNICA FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 5,2L 1800W

Cena	349,90 zł
Model	67573X
Marka	Lund
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8 kg
EAN	5906083054532
Bezpieczeństwo	nóżki antypoślizgowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, nienagr
Komunikacja	lampka kontrolna, sygnał dźwiękowy, wskaźnik pracy, wskaźnik got
Funkcje	regulacja temperatury, timer, elektroniczny termostat
Typ	niskotłuszczowa
Moc	1800 W
Waga produktu	6 kg
Głębokość produktu	33 cm
Wysokość produktu	36 cm
Szerokość produktu	40 cm
Pojemność koszyka	8 kg
Pojemność miski	5.2 l
Kolor dominujący	czarny
Kod producenta	67573X

Opis produktu

FRYTKOWNICA FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 5,2L 1800W

Lund Air Fryer

Główne cechy produktu:

- Moc: 1800W
- Pojemność: 5,2l
- Regulacja czasu pieczenia
- Regulacja temperatury pieczenia
- Możliwość mycia w zmywarce wyjmowanych elementów
- BPA Free





Cechy produktu:

- Ogrzewanie z obiegiem powietrza 360°
- **Regulacja czasu pieczenia**
- **Regulacja temperatury**

-
- Powłoka nieprzywierająca
 - **Pojemność koszyka do smażenia 5,2 l**
 - Długość kabla:1m
 - BPA Free
 - Napięcie:220 - 240v
 - Częstotliwość:50/60Hz
 - **Moc:1800W**
 - **Rozmiar: 33 x 40 x 36cm (długość x szerokość x wysokość)**

System szybkiego obiegu powietrza 360 ° do grzania/podgrzewania

Innowacyjna funkcja konwekcji jest najzdrowszą alternatywą dla smażenia w głębokim tłuszczu, ponieważ do jej przygotowania wystarczy tylko łyżka oleju lub mniej! Oznacza to, że zużywasz 80% mniej oleju, jednocześnie ciesząc się wszystkimi ulubionymi potrawami o najlepszym smaku.



Moc 1800W do szybkiego gotowania, nie musisz czekać na pyszne jedzenie.

5,2L pojemności

Duża pojemność do przygotowywania różnego rodzaju potraw, takich jak kurczak, ryba, kebab, pizza, ciasto/tort, skrzydełka z kurczaka, chleb, ciasteczka, spełnia wymagania dużej rodziny.



Naczynie oraz koszyk do smażenia są wyciągane, łatwe do zakładania i zdejmowania.

Rękojeść zapobiegająca poparzeniom z przyciskiem zwalniającym zatrask, wciśnij biały zatrask, a następnie naciśnij przycisk zwalniający, pozwoli to łatwo wyjąć wewnętrzne naczynie oraz koszyk.

Wszystkie wyjmowane części nadają się do szybkiego i łatwego czyszczenia w zmywarce. Nieprzywierająca powłoka umożliwia szybkie i całkowite wyczyszczenie frytkownicy.







