

Link do produktu: <https://mjpg.pl/xl-frytkownica-frytownica-beztluszczowa-5-2l-1800w-p-259.html>



XL FRYTKOWNICA FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 5,2L 1800W

Cena	349,90 zł
EAN	5906083054532
Bezpieczeństwo	nóżki antypoślizgowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, nienagr
Komunikacja	lampka kontrolna, sygnał dźwiękowy, wskaźnik pracy, wskaźnik got
Funkcje	regulacja temperatury, timer, elektroniczny termostat
Typ	niskotłuszczowa
Moc	1800 W
Waga produktu	6 kg
Głębokość produktu	33 cm
Wysokość produktu	36 cm
Szerokość produktu	40 cm
Pojemność koszyka	8 kg
Pojemność miski	5.2 l
Kolor dominujący	czarny
Kod producenta	67573X
Model	67573X
Marka	Lund
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	8 kg

Opis produktu

FRYTKOWNICA FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 5,2L 1800W

Lund Air Fryer

Główne cechy produktu:

- Moc: 1800W
- Pojemność: 5,2l
- Regulacja czasu pieczenia
- Regulacja temperatury pieczenia
- Możliwość mycia w zmywarce wyjmowanych elementów
- BPA Free





Cechy produktu:

- Ogrzewanie z obiegiem powietrza 360°
- **Regulacja czasu pieczenia**
- **Regulacja temperatury**

-
- Powłoka nieprzywierająca
 - **Pojemność koszyka do smażenia 5,2 l**
 - Długość kabla:1m
 - BPA Free
 - Napięcie:220 - 240v
 - Częstotliwość:50/60Hz
 - **Moc:1800W**
 - **Rozmiar: 33 x 40 x 36cm (długość x szerokość x wysokość)**

System szybkiego obiegu powietrza 360 ° do grzania/podgrzewania

Innowacyjna funkcja konwekcji jest najzdrowszą alternatywą dla smażenia w głębokim tłuszczu, ponieważ do jej przygotowania wystarczy tylko łyżka oleju lub mniej! Oznacza to, że zużywasz 80% mniej oleju, jednocześnie ciesząc się wszystkimi ulubionymi potrawami o najlepszym smaku.



Moc 1800W do szybkiego gotowania, nie musisz czekać na pyszne jedzenie.

5,2L pojemności

Duża pojemność do przygotowywania różnego rodzaju potraw, takich jak kurczak, ryba, kebab, pizza, ciasto/tort, skrzydełka z kurczaka, chleb, ciasteczka, spełnia wymagania dużej rodziny.



Naczynie oraz koszyk do smażenia są wyciągane, łatwe do zakładania i zdejmowania.

Rękojeść zapobiegająca poparzeniom z przyciskiem zwalniającym zatrzask, wciśnij biały zatrzask, a następnie naciśnij przycisk zwalniający, pozwoli to łatwo wyjąć wewnętrzne naczynie oraz koszyk.

Wszystkie wyjmowane części nadają się do szybkiego i łatwego czyszczenia w zmywarce. Nieprzywierająca powłoka umożliwia szybkie i całkowite wyczyszczenie frytkownicy.







