

Link do produktu: <https://mjpg.pl/frytkownica-frytownica-beztluszczowa-3-5l-1500w-p-13.html>



FRYTKOWNICA FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 3,5L 1500W

Cena	159,90 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Bezpieczeństwo	nóżki antypoślizgowe, zabezpieczenie przed przegrzaniem, nienagr
Komunikacja	lampka kontrolna, sygnał dźwiękowy, wskaźnik pracy, wskaźnik got
Funkcje	programy automatyczne, regulacja temperatury, timer, elektronicz
Typ	niskotłuszczowa
Moc	1500 W
Waga (z opakowaniem)	4.9 kg
Waga produktu	4 kg
Głębokość produktu	35 cm
Wysokość produktu	33.5 cm
Szerokość produktu	28.5 cm
Pojemność koszyka	3 kg
Pojemność miski	3.5 l
Kolor dominujący	czarny
Kod producenta	MODEL:30PYC
Model	HAYDEN
Marka	Aigostar

Opis produktu

FRYTKOWNICA FRYTOWNICA BEZTŁUSZCZOWA 3,5L 1500W





Cechy produktu:

- **Ogrzewanie z obiegiem powietrza 360°**
- **Regulacja czasu**
- **Regulacja temperatury**
- **Powłoka nieprzywierająca**
- Zdemontowana frytownica
- Pojemność koszyka do smażenia 3,5 l
- Moc 1500W
- Długość kabla 1 m
- Napięcie 220 - 240v
- Częstotliwość 50/60Hz
- **Programator 30min.**
- **Moc 1500W**
- **Rozmiar L350*W285*H335mm**

System szybkiego obiegu powietrza 360 ° do grzania/podgrzewania

Osiem ostrzy do cyrkulacji nawiewu/powietrza, równomierne smażenie potraw; przepływ powietrza zastępuje gorący olej, który może szybko podgrzać jedzenie i sprawić, że będzie kruche.



Moc 1500W do szybkiego gotowania, nie musisz czekać na pyszne jedzenie.

3.5L pojemności

Duża pojemność do przygotowywania różnego rodzaju potraw, takich jak kurczak, ryba, kebab, pizza, ciasto/tort, skrzydełka z kurczaka, chleb, ciasteczka, spełnia wymagania dużej rodziny.



Timer i pokrętko do regulacji temperatury

Pokrętko regulacją temperatury ma zakres od 80 do 180°C. Timer można ustawić w zakresie od 0 do 30 minut w zależności od posiłku który przygotowujemy, po upływie czasu dźwięk „ding” poinformuje nas, że jedzenie jest gotowe.

Kontrolka zasilania i nagrzewania

Kontrolka zasilania: kontrolka zaświeci się. Gdy przycisk jest ustawiony na 0, lampka gaśnie. Światło ciągle: gdy temperatura nie osiągnie ustawionej wartości, światło będzie włączone. Światło zgaśnie, gdy temperatura będzie wyższa niż ustawiona wartość.

Naczynie oraz koszyk do smażenia są wyciągne, łatwe do zakładania i zdejmowania.

Rękojeść zapobiegająca poparzeniom z przyciskiem zwalniającym zatrzask, wciśnij biały zatrzask, a następnie naciśnij przycisk zwalniający, pozwoli to łatwo wyjąć wewnętrzne naczynie oraz koszyk.



Nieprzywierająca powłoka wnętrza garnka

Nieprzywierająca powłoka wnętrza garnka, która jest odporna na zarysowania i nie jest łatwa do zdzierania. W czasie smażenia jedzenie nie przywiera do dna, jest łatwy do czyszczenia.





